

型号: C5中英文

之字型折
封面在上



Instrukcja obsługi C5

Tryb zdjęć / Picture mode
Tryb wideo / Video mode
Migawka / Wł. / Wyl. / Take pictures/Turn ON/OFF
WIFI
Galeria zdjęć / Album
Ustawienia / Setting
Wyl. urządzenia / Power OFF

Aktualny tryb / Current Mode / Die Modell
Obiektyw / Front camera / Vor cameras
Status baterii / battery status / zustand der batterie
Wł./wyl. / prawo / Switch Left/Right / Etwa
Return / Return / Powrót
Wechseln / Switch / Zmiana obiektywu
Filter - sticker und filter / Stickers/filters / Naklejki/filtry

Reset / Reset Button
Micro USB (ładowanie/przesył danych) / Charging/Data
MicroSD memory card
Wł./Wyl. aparatu / Power on/Camera button

- Przycisk migawki: Naciśnij przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie. W trybie zdjęć: Naciśnij, aby zrobić zdjęcie. Press the button for 2 seconds to turn the machine on and off. Under the camera interface, click the button to take a picture.
- Przycisk RESET: Gdy urządzenie nie działa normalnie należy je zresetować. Za pomocą szpilki, pinezki, igły czy wykałaczki naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez około 2 sekundy. Urządzenie się uruchomi ponownie wraz z fabrycznymi ustawieniami. Reset Button: If the camera can't be turned off or crashes, please use toothpick or steel needle to insert reset hole, press the Reset Button, turn it on again after automatic shut-down, then it can restore factory settings.
- Gniazdo pamięci: Urządzenie obsługuje karty pamięci microSD o maksymalnej pojemności do 32GB. Freely expand memory capacity, maximum support for 32G TF card.

1 Kabel zasilający może jednocześnie pełnić funkcję smyczy aparatu. This is a lanyard and also a USB charging cable.
4 Data / Charging hole / Ładowanie / przesył danych
3 USB/Charger / Źródło ładowania

Scan the QR code to download the APP, and follow the prompts to enable wireless photo/video transfer.

Uwagi

- Jeśli aparat napotka problem, włóż w otwór resetujący stalową igłę i naciśnij przycisk, aby spróbować zresetować urządzenie. Reset może rozwiązać ponad 80% problemów.
- Nie należy demontować samodzielnie, aby nie powodować niebezpieczeństwa oraz nie utracić gwarancji.
- Gdy aparat informuje, że bateria jest niska, należy użyć dołączonego kabla microUSB, aby naładować urządzenie. W tym celu połącz kabel do aparatu oraz źródła ładowania (5V/1A). Urządzenie nie jest wyposażone w ładowarkę.
- Nie rozbijaj ani nie ściskaj aparatu, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznej elektroniki. Aparat zawiera elementy elektroniczne i nie jest wodoodporny. Nie wystawiaj urządzenia na działanie wody/wilgoci.

Połączenie WiFi i pobieranie zdjęć

- Pobierz aplikację (zeskanuj kod QR instrukcji obsługi).
- Dotknij ikony WiFi na ekranie aparatu.
- Połącz się z nazwą WiFi "kids-camera" i wprowadź hasło "12345678".
- Wejdź do aplikacji i zapisz zdjęcie w albumie telefonu komórkowego.

Notes (Required reading)

- If the camera encounters a problem, please insert the reset hole with a steel needle and press the reset button to try to reset. Reset can solve more than 80% of the problems.
- do not disassemble by yourself so as not to cause danger, and there is no warranty. When the camera tells you the battery is low, please use the attached Micro USB charging cable and plug it in at 5V Power converter or computer USB interface for charging, the machine is not provided with a power charger.
- Do not smash or squeeze the camera to avoid damage to internal electronic components. The camera is electronic and not waterproof.
- Do not expose the camera to splashing water.

WiFi Connection and Picture Download

- Download the APP (scan the QR code of the user manual).
- Tap the WiFi icon on the camera screen.
- Connect to the WiFi name "kids-camera" and enter the password "12345678".
- Enter the APP and save the picture to the mobile phone album.

Specyfikacja

- Nazwa produktu: Aparat dziecięcy
- Model: C5
- Pojemność baterii: 1000 mAh
- Wielkość wyświetlacza: 3 cale IPS Full View
- Czas ładowania: około 3 godziny
- Nap. wejściowe: DC 5V/1A
- Pamięć: karta microSD, maksymalna poj. 32GB
- Przeznaczenie: dla dzieci powyżej 3 roku życia
- Zestaw zawiera: Aparat, silikonowy pokrowiec, kabel zasilający/smycz, zestaw naklejek, instrukcję obsługi.

Product Parameter

- Product Name: Children's Camera
- Battery Capacity: 1000mAh
- Screen Size: 3.0 Inch IPS Full View Screen
- Charging Time: About 3 hours
- Input Voltage: DC5.0V \pm 1A
- Storage: TF card, maximum support 32GB
- Suitable: Over 3 years old
- Package Included: Camera, silicone protective cover, data line lanyard, Cartoon stickers, instructions

CE
MADE IN CHINA